

Handbuch HMI KUBRIAMATIC - JMOBILE EX710

CONTROLLER SIMATIC CPU 3XX

SEAS GmbH Handbuch V1.1 29.03.2020



Inhalt

1	Einl	leitun	g	4
	1.1	Was	ist Neu	4
	1.2	Neu	e Funktionen	4
	1.3	Allge	emeiner Hinweis zur Kubriamatic (TKIS_AG, 2016)	4
2	Tec	hnisc	he Daten	5
3	Disp	play A	Aufbau (ткіs_AG, 2016)	6
	3.1	Allge	emeiner Seitenaufbau	6
	3.1.	1	Startseite	6
	3.1.	2	Standardseite	8
	3.1.	3	Menü-Seiten	12
	3.1.	4	Eingabemaske für Analogwerte	13
4	Pro	gram	module (TKF_GmbH, Kubriamatic Handbuch Version 4.2, 05/2015)	14
	4.1	Bred	chersteuerung	15
	4.2	Betr	iebswerte	18
	4.3	Übe	rlastwerte	19
	4.4	Mes	swerte	20
	4.5	Han	dfunktionen	21
	4.6	Zust	andsmeldungen	22
	4.7	Spal	Itkalibrierung	23
	4.8	War	mUp©	24
	4.9	Trer	nd 6	26
5	Stör	r- unc	Betriebsmeldungen (TKF_GmbH, Kubriamatic Handbuch Version 4.2, 05/2015)	28
	5.1	Alar	mliste	28
	5.2	Evei	nt-Liste	29
	5.3	Stör	- und Betriebsmeldungen	30
6	Ser	vice (TKF_GmbH, Kubriamatic - Servicehandbuch, Version 4.3 05/2015)	39
	6.1	Inbe	triebnahme	39
	6.1.	1	Prüfung der Steuerspannung	39
	6.1.	2	Prüfung der Polarität Weg-Geber Achse	39
	6.1.	3	Prüfung der Polarität Druck- und Leistungsmessung	39
	6.1.	4	Prüfung der Sensoren	39
	6.1.	5	Funktionsprüfung im Handbetrieb	39
	6.1.	6	Werksrückstellung (Optional)	39
	6.2	Mas	chinenparameter	40
	6.2.	1	Hauptauswahl	40

Schöneich Engineering & Service GmbH



	6.2.2	Analogwertnormierung	41
	6.2.3	Grenzwerte	42
	6.2.4	Achs- und Spalteinstellungen (Achse, Sollspalt)	43
	6.2.5	Spaltregler und Spaltkalibrierung	44
	6.2.6	Überlasteinstellungen	46
	6.2.7	Zeiteinstellungen	47
6	.3 Kon	figuration	49
	6.3.1	Konfiguration Seite 1	49
	6.3.2	Konfiguration Seite 2	50
	6.3.3	Aufgaberegelung	51
	6.3.4	Einstellungen abgeschlossen	52
7	Verzeich	nnis	53



Das Display wird als HMI für die Kreiselbrechersteuerung (Kubriamatic) der Firma ThyssenKrupp (Krupp) eingesetzt. Die Funktionen der Kubriamatic gehören nicht zum Umfang des Handbuches. Es werden auch keinen Garantien für die Kubriamatic übernommen.

Das Handbuch bezieht sich nur auf das Display ex710 als Ersatz für die Displays ER-25T, eTop303 und eTop310 der Firma EXOR.

Die eTop-Serie mit dem Betriebssystem UniOp ist ausgelaufen. Als Nachfolge dieser Geräte wird die Serie eX710 mit dem Betriebssystem Linux eingesetzt.

Mit dieser neuen Gerätegeneration stehen viele neue Funktionen zur Verfügung, die optional genutzt werden können.



1 Einleitung

1.1 Was ist Neu

Die Geräte ER-25T (sw) und eTop303/310 (color) basieren auf dem Betriebssystem UniOp. Als Schnittstellen zur PLC (Simatic S7 CPU 314/315) werden der MPI-Bus, Profi-Bus und ProfiNet eingesetzt. Die Einbindung dieses Display's in Remote-Systeme ist nur bedingt möglich.

Rezept-Speicher, Trendanzeigen, Fehlerspeicher, Zugriff über FTP, Client-Lösungen, WLAN, Cloud-Lösungen sind mit dem eX710 möglich. Die Auflösung des Displays wurde von

640x400 (sw) / 640x480 (color) auf 1.280x800 erhöht. Im ex710 kann eine SD-Card (z.B. 32 GByte) gesteckt werden. So können alle Fehler, Trends usw. aufgezeichnet werden. Änderungen in der Ansicht:

- Grafische Darstellung des Ölsystems.
- Statuszeile (oben)
- Anzeige des letzten Fehlers auf der Display-Oberfläche.

1.2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen stehen optional zur Verfügung

- Rezeptspeicher (default, freie Wahl)
- Trendanzeige für Rücklauftemperatur, Tanktemperatur, Spalt, Druck, Leistung und Achsposition. Der Trend wird 24 Stunden im 5sTakt aufgezeichnet und auf der SD-Karte archiviert, eine manuelle Speicherung ist zusätzlich möglich.
- Aufzeichnung von 1.000 Fehlermeldungen. Die Fehler werden alle 24-Stunden archiviert. Eine manuelle Speicherung ist möglich.
- Auf die SD-Karte kann über eine FTP-Verbindung zugegriffen werden.
- Externe Bedienung auf einen PC als Client (lokal).
- Fernbedienung für Servicezwecke über VNC (lokal und Internet)
- Anzeige von Bildschirmseiten über LAN / WLAN / Internet (Option)
- Sendung einer E-Mail im Störungsfall (Option)
- Servicezugang über LAN / WLAN / Internet möglich (Option)
- Es stehen 3 IP-Adressen zur Verfügung

1.3 Allgemeiner Hinweis zur Kubriamatic (TKIS_AG, 2016)

Die Kubriamatic ist eine kompakte Überwachungseinheit für Kegelbrecher der Firma ThyssenKrupp Industrial Solutions AG (Krupp / Fördertechnik). Die Kubriamatic stellt die Funktionen, die zum Betrieb und zur Einstellung von Kegelbrechern benötigt werden, auf komfortable Weise zur Verfügung.

- Die Kubriamatic dient nur der Überwachung des Brechers, sowie zur Verriegelung der einzelnen Antriebe des Brechers
- Eine Ansteuerung der Antriebe ohne Kubriamatic darf nicht erfolgen.
- Die Kubriamatic ersetzt nicht die elektrische Überwachung und Ansteuerung der Antriebe
- Die Öl- und Fettfüllstände sind entsprechend der Wartungsvorschriften zu kontrollieren.

Für den Betrieb der Kubriamatic gelten auch weiterhin die Vorschriften der ThyssenKrupp Industrial Solutions AG und sind zu beachten.



2 Technische Daten

Bezeichnung:		eX710
Software:		JMobile Version 4.0.0 Build 100
Betriebssystem:		Linux
Hersteller:		EXOR
BUS:		MPI / ProfiNet (Profibus)
Applikation:		SEAS GmbH Version 1.0
	\boxtimes	Kubriamatic mit S7-300 MPI
		Kubriamatic mit S7-300 ETH
Steuerspannung:		24 VDC
Ethernet 1		192.168.1.50
Ethernet 2		
Ethernet 3		
USB 1		
USB 2		
MPI-Adresse		Panel = 1 / PLC = 2
MC-Card		32 GByte
Abmessungen:		Frontplatte: 282 x 197
		Ausschnitt: 271 x 186
Adapterplatte:		322 x 237
Klima:		-20°C bis 60°C
Protection Class		IP66 (Front) / IP20 (Rückseite)



3 Display Aufbau (TKIS_AG, 2016)

Zum Bedienen und Beobachten der Kubriamatic wird ein 10" Bedienfeld der Firma EXOR verwendet. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen programmierbaren Bildschirm mit berührungsempfindlicher Oberfläche.

- Es ermöglicht Ausgaben des Systems an den Benutzer (Funktionalität eines Monitors oder Bildschirms)
- Es gestattet Eingaben in das System (Funktionalität einer Tastatur).

Die Bedienung erfolgt über Bedientasten und Parametereingaben, die nach dem Starten des Bediengeräte-Programms auf diesem Touchscreen abgebildet werden.

Die Tasten und nummerischen Eingaben sind berührungssensitive Darstellungen am Bildschirm des Bediengeräts, wie z.B. Schaltflächen, EA-Felder (Ein- und Ausgabefelder) und Meldefenster. Die Bedienung von Schaltflächen unterscheidet sich grundsätzlich nicht vom drücken mechanischer Tasten. Die Eingabe erfolgt durch Berühren mit dem Finger oder mittels eines Taststiftes mit gefederter runder Spitze.

Berühren Sie am Touchscreen immer nur ein Bedienobjekt. Durch das gleichzeitige Berühren mehrerer Bedienobjekte können unbeabsichtigt Aktionen ausgelöst werden.

3.1 Allgemeiner Seitenaufbau

3.1.1 Startseite

Auf der Startseite stehen alle wichtigen Informationen über das Display (Kubriamatic)



Die Benutzung des Rezeptspeichers ist nur mit Administrator-Rechte möglich.



Hilfe



Abbildung 2 - Hilfe

HMI - Setup



Zugriff auf die Systemeinstellungen Display eX710

Abbildung 3 - HMI setup

Rezeptspeicher



Laden und Speichern von aktuellen Rezepten

Abbildung 4 - Rezeptspeicher



3.1.2 Standardseite

Der Aufbau der Seiten für die Bedienung der Kubriamatic ist gleich. Die Bedientasten in der unteren Zeile sind abhängig von der Seitenfunktion.



Abbildung 5 - Standardseite

In der oberen Zeile befinden sich die Statusinformationen der Steuerung.

Benennung	Zustände				
Kubria Page	aktuelle Seite (wichtig für Konsultationen)				
Steuerung	AUS	EIN			
Aufgabe	Gesperrt (manueller STOP)	freigegeben			
Betriebsart	Hand	Automatik			
Brecherstart	Intern	Extern			
Brecher	AUS	AN			
Spaltregler	AUS	AN			
Anfahrwarnung	inaktiv	AN			



In der unteren Zeile stehen die Standardfunktionen. Sie sind Seitenabhängig.

Button	Funktion
۶ EIN / ۶ AUS	Steuerung EIN - AUS
💩 AUTO / 🖑 HAND	Betriebsart Automatik – Hand
Ů START/⊙ STOP	Automatikbetrieb START – STOP
® RESET / QUIT	Quittierung Fehler / Störungen
24	Hupe AUS (Quittierung akustisches Signal)
	Seitenabhängig
٠ D	Hilfeseite
₹ Alarm	Alarmseite – aktuelle Störmeldungen
a Ereignis	Ereignisliste - Störmeldearchiv
	Seitenabhängig
	Seitenabhängig

Seitenabhängige Funktionen

Button	Funktion
←	Seite zurück
¥	Menü zurück
→	Seite vor

Seitenfunktionen

Button	Funktion
-	Seite zurück (bei mehrseitigen Funktionen)
▶	Seite vor (bei mehrseitigen Funktionen)
	Reset Counter
1	Eingabe möglich



Symbolfunktionen

Symbol	Funktion			
Geräte	Statusanzeige			
Messwerte	Grenzwerte			

Variable-Farben (Rahmen)

Farbe	Funktion
Blau	Sollwert
Türkis	Istwert (allgemein)
Gelb	Parametereingabe

Die Funktionstasten befinden sich auf der rechten Seite:

Button	Funktion					
Trend 6	Aufruf der Trendanzeige (24 h)					
	Farbe	grau				
	n	nanuelle Sperre der A	ufgabe			
Aufgabe	Farbe	weiß	grün			
	Zustand	gesperrt	freigegeben			
	Bedienort für Brecherstart / Brecherstart					
Brecherstart	Farbe	weiß	blau			
	Zustand	intern	extern (remote)			
	Funktion Spaltregler					
Spaltregler	Farbe	weiß	blau			
	Zustand	AUS	AN (AUTO)			
Setaciat		Eingabe für Spalt-So	llwert			
Serbolin	Zustand	aktueller Sollwert				



Textmeldungen für:

- Abzug
- Brecher
- Aufgabe

Statusmeldungen der Antriebe / Geräte:

Der Status wird als Farbumschlag aktiv dargestellt

Durch Betätigung des Symbols "Antrieb" wird eine Statusübersicht für den jeweiligen Antrieb angezeigt.

Statusmeldungen analoge Signale

Durch Betätigung des jeweiligen Messwertes werden die eingestellten Grenzwerte angezeigt

Statusmeldungen binäre Signale

Grenzwertverletzungen werden durch einen roten Farbumschlag der Symbole dargestellt.

Statuszeile für Stör- und Betriebsmeldungen

Die letzte Meldung wird in der Statuszeile für Meldungen anzeigt. Rechts neben der Meldung steht die Anzahl der aktiven Meldungen.



3.1.3 Menü-Seiten

Hauptauswahl		-	Funl	ctionen s	sind mit	der Frei	gabe "O	perato	r" erreichbar	
	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/11/21 -
	Page 02	AUS	gesperrt	HAND	Intern	AN	AUS	operator		12:34:01
					Haunta	wawahi				Anzahl: 0
	nauptauswani									
	Γ	D I					7			
		Brech	hersteuerung				Zu	standsmeldur	igen	
	ſ	Bot	riobsworto					Spaltkalibrieru	na	
		Det	inebswei te					partkanonera	ng	
		М	lesswerte					Warm-Up		
		_							_	
		Hand	dfunktionen				Ma	ischinenparan	neter	
			_							
			START D	ouit li		L 🕜 Hil	fe 🖉 🗖 Ala	rm @Ereig	unis 📕	
			START (I)	Quir L						

Abbildung 6 - Hauptmenü

Maschinenparameter-Funktion sind mit der Freigabe "Operator" erreichbarÄnderungen sind aber nicht möglich ("admin", "service")

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener	03/11/21 -
	Page 11	AUS	gesperrt	HAND	Intern	AN	AUS	operator	12:48:33
									Anzahl: 0
					Maschinen	paramete	r		
		Analogw	vertnormieru	ng			U	eberlasteinstellung	9
		Gr	enzwerte					Zeiteinstellung	
							[
		Achs- ur	nd Spalteinst	ell.				Konfiguration	
		Spaltreg	gl. / Spaltkalil	or.			A	ufgabenregelung	
		-							
					REZE				
						_			
								- Contraction	
7 EIN	<u>الا</u>	AUTO US	START (R)	Quit [₽ •	• (i) Hi	ilte 🔮 Ala	arm Ereignis	

Abbildung 7 - Übersicht Maschinenparameter





3.1.4 Eingabemaske für Analogwerte

Abbildung 8 - Nummerische Eingabe

Die Bestätigung einer Anwahl oder einer Eingabe erfolgt mit der Taste Return oder mit der Systemtaste Enter. Die Taste Abbruch beendet die Eingabe ohne den veränderten Wert zu übernehmen. Um einen Wert einzugeben, wird mit einem Finger die entsprechende Nummernfolge berührt und durch betätigen der Taste Return übernommen. Die Eingabemaske wird dann automatisch verlassen, und der neue Wert angezeigt. Sollte die Eingabe nicht korrekt sein, so ist es möglich diese durch berühren der Taste Abbruch zu widerrufen. Die Eingabemaske wird dann geschlossen und der alte Wert bleibt erhalten.



4 Programmodule (TKF_GmbH, Kubriamatic Handbuch Version 4.2, 05/2015)

Einige Sekunden nach dem Einschalten des Hauptschalters erscheint im Display des Bedienterminals das Startbild.



Abbildung 9 - Startbild

Durch Drücken der Pfeiltaste "→" wird die Hauptauswahl angezeigt.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/11/21 -
	Page 02	AUS	gesperrt	HAND	Intern	AN	AUS	operator		12:34:01
					Harrista					Anzahl: 0
					Haupta	uswani				
		_								
		Brech	ersteuerung				Zu	standsmeldu	ingen	
	-	_						_	_	
		-	_							
		Betr	riebswerte					Spaltkalibrier	ung	
	_								_	
									_	
		M	esswerte					Warm-Up		
	-1									
								201	20	
		Hand	lfunktionen				Ma	aschinenpara	meter	
	-1			_						
Ly FIN		AUTO (b.s		Duit N		с П. Ні	lfe 🛛 🗨 Ala		ignis	<u>↑ ↓ ↓ </u>
	Se l	03	(1)	court D						

Aus dieser Maske kann durch drücken der Anwahl-Taste "**Brechersteuerung**" (betätigen mit einem Finger) in folgende Maske gewechselt werden.

Abbildung 10 - Hauptmenü





4.1 Brechersteuerung

Abbildung 11 - Hauptbild Brechersteuerung

Die in dieser Maske gezeigten Werte stellen die für den Produktionsbetrieb benötigten Informationen dar. Angezeigte Informationen sind Werte für Leistung, Druck, Spalt, Achsstellung, Temperaturen, Aufgabeleistungen, Betriebs- und Laststunden, Lastschwelle und Statusinformation zu den Hilfsaggregaten des Brechers. Zusätzlich ist ganz oben rechts Uhrzeit und Datum der Steuereinheit zu sehen.

Die Auswahltasten in den Masken können auch im ausgeschalteten Zustand bearbeitet werden. Ebenso kann die Stör- und Betriebsmeldungsmaske aufgerufen werden.

Durch Einschalten der Steuerung werden die Bedienfunktionen aktiviert. Das Ausschalten der Steuerung bei laufendem Brecher legt alle Aggregate sofort still.

Die Umschaltung der Betriebsart für alle Funktionen der Brechersteuerung, mit Ausnahme der Spaltregelung erfolgt mit den Tasten Betriebsart Hand/Automatik

Hand

In dieser Betriebsart können alle Aggregate des Brechers einzeln ein- und ausgeschaltet werden (*siehe Programmodul Handbedienung*). Es handelt sich hier um einen verriegelten Handbetrieb, d.h. eine falsche Einschaltreihenfolge, bei der Schäden entstehen können, wird vom Programm unterbunden.

Automatik

Im Automatikbetrieb werden mit einem einzigen Schalter sämtliche Aggregate des Brechers in der richtigen Reihenfolge und unter Einhaltungen von Regeln (Verriegelung) gestartet.

Die Funktionen der Maske *Handbedienung* stehen nur bei eingestellter Betriebsart "*Hand"* zur Verfügung. Dementsprechend kann der Automatikbetrieb des Brechers nur in der Betriebsart



Automatik gestartet werden. Bei laufendem Brecher hat der Betriebsartenwechsel den Stopp aller Aggregate zur Folge.

Crusher Start

Die Funktion "*Crusher Start*" startet bzw. stoppt den Automatikbetrieb des Brechers. In der Betriebsart *Hand* ist diese Funktion nicht verfügbar.

Spaltregler

Für die Spaltregelung kann die Betriebsart mit der Anwahl-Taste "*Spaltregler*" eingestellt werden. Die Betriebsart der Spaltregelung ist unabhängig von der generellen Betriebsarteinstellung des Brechers. Einstellmöglichkeiten sind "*Hand*" und "*Automatik*". Im Handbetrieb kann der Spalt mit den Anwahl-Tasten "*senken*" vergrößert (Kegel senken) und "*heben*" verkleinert (Kegel heben) werden. Die Tasten "*senken*" und "*heben*" führen die jeweilige Funktion kontinuierlich aus, solange sie gedrückt werden. Beim loslassen stoppt die Funktion. Im Automatikbetrieb ist diese manuelle Spaltverstellung nicht möglich, hier erfolgt sie durch ein Regelprogramm.

Brecherstart

Die Anwahl-Tasten *Bedienort "Intern / extern"* ermöglicht die Freigabe einer externen Startmöglichkeit des Brechers. Mögliche Zustände sind *"intern"* (lokal) und *"extern"* (remote). Bei der Anwahl *"extern"* kann der Brecher über zwei potentialfreie Kontakte im Steuerschrank gestartet bzw. gestoppt werden. Bei dem ersten Kontakt verursacht der Zustand geschlossen den Start bzw. Lauf des Brechers. Bei dem Zweiten wird der Brecher im Zustand geschlossen gestoppt. Die Einstellungen des Eingabefeldes gelten nur für den Automatikbetrieb. Ein Eingreifen über das Display, bezüglich *"Start"* und *"Stopp"* ist dann nicht möglich. Ist die Anwahl *"intern"* aktiv so erfolgt der Start- bzw. der Stoppbefehl über die Anwahl-Tasten *"Stopp"* und *"Start"* in der Funktion *"Crusher Start".*

Die Kommandos können auch über "*BUS*" gesteuert werden.

Statusinformationen (Textmeldungen)

Aufgabe

In dem Feld Statusinformationen "*Aufgabe*" wird der aktuelle Zustand der Aufgabe angezeigt. Mögliche Anzeigen sind **"Aus", "Ein", "Automatik ein", "gesperrt", "Brecher voll"** und **"Rückmeldung fehlt".**

Abzug

In der Statusinformation" *Abzug*" wird der Zustand des Abförderorgans angezeigt. Mögliche Anzeigen sind "**Ein** "und "**Aus**".

Brecher

In der Statusinformation "*Brecher*" wird der Zustand der Brechersteuerung angezeigt. Mögliche Anzeigen sind "Not-Aus", "Störung", "Steuerung aus", "Handbetrieb", "Automatikbetrieb", "Brecher gestartet", "Brecher gestoppt (leerfahren)", "Brecher Start gesperrt", "Spaltkalibrierung angewählt" und "Spaltkalibrierung aktiv".



Die Anzeigen "*Statusinformation - Brecher"* erfolgen auf Grund folgender Ursachen:

Not-Aus

es wurde ein Not-Aus-Schalter am Schaltschrank Kubriamatic oder am Leistungsteil betätigt

Störung

es liegt eine Störung in der Steuerung an

Steuerung aus

die Steuerspannung ist nicht eingeschaltet

Handbetrieb

die Steuerspannung ist eingeschaltet und die Betriebsart Hand ist angewählt

Automatikbetrieb

die Steuerspannung ist eingeschaltet und die Betriebsart Automatik ist angewählt

Brecher gestartet

die Steuerspannung ist eingeschaltet, die Betriebsart Automatik ist angewählt und der Brecher wurde gestartet.

Brecher gestoppt (leerfahren)

die Steuerspannung ist eingeschaltet, die Betriebsart Automatik ist angewählt und der Brecher wurde gestoppt.

Brecher Start gesperrt

die Steuerspannung ist eingeschaltet, der Brecherstart ist nicht möglich (Druck zu hoch, Abschaltung wegen Übertemperatur).

Spaltkalibrierung angewählt

die Steuerspannung ist eingeschaltet, die Betriebsart Automatik ist angewählt der Spaltregler ist in Betriebsart Automatik und die automatische Spaltkalibrierung wurde gestartet

Spaltkalibrierung aktiv

die Steuerspannung ist eingeschaltet, die Betriebsart Automatik ist Angewählt, der Spaltregler ist in Betriebsart Automatik und die automatische Spaltkalibrierung wird durchgeführt.



In dem Feld Statusinformationen "Aufgabe" wird der aktuelle Zustand der Aufgabe angezeigt.

Brecher voll

Die Information "*Brecher voll"* wird angezeigt, wenn die Aufgabe in Betrieb ist, jedoch folgender Zustand zutrifft: **der Aufgabetrichter des Brechers ist voll.**

gesperrt

Die Information "*gesperrt"* wird angezeigt, wenn die Aufgabe in Betrieb ist, jedoch einer der folgenden Zustände zutrifft:

- o der Brecher läuft nicht oder ist im Anlauf
- o Drehzahl zu niedrig
- o Abförderung läuft nicht

In diesem Fall werden die Aufgabeaggregate vorübergehend angehalten, die Ansteuerung wird nicht ausgeschaltet.



4.2 Betriebswerte

Für die Leistungsaufnahme des Brechers und die Höhe des hydraulischen Drucks können Minimalund Maximal-Werte eingegeben werden. Diese Werte sind Ein- bzw. Ausschaltschwellen für die Spaltregelung. Beim Erreichen des Maximal-Werts für die Leistungsaufnahme und/oder den Druck wird die Spaltregelung ausgeschaltet und der Spalt vergrößert, bis der jeweilige Maximal-Wert unterschritten wird. Die Spaltregelung bleibt ohne Funktion. Erst beim Unterschreiten des entsprechenden Minimal-Werts setzt die Spaltregelung wieder ein.

Abbildung 12 - Betriebswerte



In der Maske *Betriebswerte* werden für Leistung und Druck (x Max/Max) je ein Zähler angezeigt. Diese Zähler zeigen an, wie oft der jeweilige Spitzenwert (Leistung max./max. und Druck max./max.) erreicht wurde oder, daraus resultierend, wie oft durch den jeweiligen Parameter die Schnellabsenkung ausgelöst wurde. Die Zähler sind rücksetzbar.

Die Eingabewerte für Aufgabe 1 und Aufgabe 2 sind Sollwerte für die Förderleistungen der Aufgabeaggregate. Mit diesen Förderleistungen (in Prozent) wird der Brecher im Betrieb beschickt. Voraussetzung für die Beschickung ist, dass die Ansteuerung der Aufgabeaggregate eingeschaltet ist und diese in den Maschinendaten angewählt wurde. Während der Laufzeit wird auf Basis der eingegebenen Sollwerte eine Regelung durchgeführt. Kriterium für das Regelverhalten ist das Ansprechen der Sonde im Aufgabetrichter und, falls in den Maschinendaten aktiviert der max. Druck. In Abhängigkeit dieser beiden Informationen werden die Sollwerte die größer als Null sind in Prozentschritten erhöht oder verringert. Eine Erhöhung erfolgt, wenn die Sonde innerhalb der Zeit (Schwelle mehr Material) nicht anspricht und kein max. Druck verzeichnet wird. Eine Verringerung erfolgt, wenn die Sonde innerhalb der Zeit (Schwelle weniger Material) anspricht oder eine max. Druck Überschreitung vorliegt. Liegt die Ansprechzeit zwischen den beiden Zeiten, bleibt der Wert unverändert. In der Anfahrphase (unmittelbar nach dem Start) wird mit kürzeren Zeitintervallen gearbeitet. Die durch die Regelung veränderten Werte bleiben auch beim Stopp des Brechers erhalten, bis neue Sollwerte eingegeben werden. Die Zeiten Schwelle mehr Material und Schwelle weniger Material werden fest in den Maschinenparametern eingetragen, wobei die Aufgabe 1 ein schnelleres Regelverhalten als Aufgabe 2 besitzt.

4.3 Überlastwerte

In dieser Maske werden Werte für die Überlasterfassung angezeigt. Die Funktion ist optional und nicht in jeder Anlage aktiv. Ob die Funktion aktiviert ist oder nicht, wird im der oberen linken Schriftbalken durch die Texte *gesperrt* oder *freigegeben* angezeigt.



Abbildung 13 - Überlastwerte



Die oben dargestellte Maske ist eine reine Ausgabe für die Kontrollwerte der Überlastmessung. Bei der Überlastmessung handelt es sich um eine zusätzliche Schutzfunktion der Überwachung der Druck- und Leistungsgrenzwerte max. und max./max.

Ausgabe

Ausgabefelder sind vorhanden für den aktuellen Istwert, die Belastung max., sowie die Belastung max./max. von Leistung und Druck. Die Istwerte zeigen die aktuellen Werte von Leistungsaufnahme und Druck an. Bei der Belastung max. handelt es sich um die Registrierung von Überschreitungen der Max-Werte, von Leistung und Druck in einem festgelegten Zeitraum. Die "Belastung max./max." zeigt die gleichen Werte, jedoch bezogen auf die max./max.-Werte von Druck und Leistung.

Die Ausgabefelder min. und max. zeigen den tiefsten bzw. höchsten Wert der letzten 5 Sekunden, nach diesem Zeitraum werden die Daten gelöscht und die Speicherung beginnt vom Neuem.

Des Weiteren werden die Grenzwerte max. und max./max. für Druck und Leistung, auf Grund derer die Belastungen registriert werden, angezeigt.

Sollten die Belastungen durch Druck oder Leistung über einen bestimmten Zeitraum (festgelegt in den Maschinenparametern) über den zulässigen Wert liegen, so erfolgt ein Absenken des Kegels um diesen zu entlasten. Nach dem Abklingen der Belastung wird das Absenken wieder gestoppt.

4.4 Messwerte

Die folgende Maske soll eine grobe Übersicht über die aktuelle Auslastung des Brechers darstellen.



Abbildung 14 - Messwerte

Es sind drei Bargraphen für Leistung, Druck und Achsstellung zu sehen. Je Aufzeichnungsfeld werden 20 Messwerte gespeichert. Die Speicherung wird von dem jeweiligen Spitzenwert "Leistung" oder "Druck" ausgelöst.



Wird ein Spitzenwert Druck oder Leistung registriert so erfolgt eine Speicherung der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Werte aller drei dargestellten Messungen. Sind alle 20 Messwerte geschrieben, wird die Tabelle gelöscht und neu gestartet.

Mit der Anwahl-Taste "*RESET*" kann die Tabelle manuell gelöscht werden und somit eine neue Aufzeichnung ausgelöst werden.

4.5 Handfunktionen

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	abe Betriebsart Brecherstart B	Brecher Spaltregler		er Bediener		03/15/21 -	
	Page 07	AN	freigeben	HAND	Intern	AN	AUS	admin		17:59:44
Alarm_14_4	Triggered	15 M	Mar 2021 17:47:53	14.4 Achsstellung m	nin. erreicht		2		An	zahl: 1
					Handfun	ktionen				
	5	LA 62.0			Devale	40 ha	-		Laistuna	4.0 1-14
	зра	10 03.9			Druck	4.0 Da			Leistung	4.0 KW
		Brecheran	trieb			- F		Hydraulikpum	npe	
	10	aus					<u>⁄o</u>	aus		
			1							
	16	Schmiero	el				Achsst.	heben	senken sen	nell ken
		aus					3.0 mm			
		Oelkuehle	er	28.0 °C					•	
	/0	aus								
		Heizuna		30.0°C				Hydrostatikpu	mpe	
	16	aus		30.0 C			6	aus		
- 1						_				
	K	Fettpump	е					Aufgabe		
	70	aus						Brecher voll (A	ntrieb aus)	
		Ueberdru	ickgeblaese			F		Anfahrwarnun	g	
	10	aus					6	aus		
		<u> </u>				o un		- Ar		
Y AU	s 🔬 🖗 /	ото Оз	START (R)	Quit	A ↓	• () Hit	te Ala	arm 2Ere	T	

Abbildung 15 - Handfunktionen

Die Maske *Handbedienung* stellt die Funktionen zum Betrieb der einzelnen Aggregate des Brechers zur Verfügung. Voraussetzung für die Handbedienung der Brecher-Komponenten ist die Einstellung der Betriebsart "*Hand*".

In der ersten Zeile dieser Maske werden die aktuellen Istwerte von Spalt, Druck, Leistungsaufnahme und Achsstellung angezeigt

Schalterbelegung

Brecher-Antrieb Schmierölpumpe Kühler Heizung Ölbehälter Fettpumpe Überdruckgebläse Hydraulikpumpe Kegel heben, senken, schnellsenken Hydrostatik-Pumpe Aufgabe Anfahrwarnung



In den Feldern mit dunklem Hintergrund unter den Anwahl-Tastenbezeichnungen werden die Zustände angezeigt.

Für die Aggregate *Hauptantrieb*, *Kühler*, *Fettpumpe*, *Überdruckgebläse*, *Hydraulikpumpe* und *Hydrostatik-Pumpe* gibt es die Zustände "**Hand Ein**", "**Aus**", "**Automatik**", "**Anlauf**" und "**Rückmeldung fehlt**".

Für das Aggregat *Heizung* gibt es die Zustände "Hand Ein", "Aus", "Automatik", "Temp. Ok".

Für das Aggregat Aufgabe gibt es die Zustände "Hand Ein", "Aus", "Automatik" und "gesperrt".

Für das Aggregat *Schmierölpumpe* gibt es die Zustände "Hand Ein", "Aus", "Automatik" und "Warm-Up Ein".

Der Zustand "**Temp. Ok**" bei der Heizung des Ölbehälters ist im eingeschalteten Zustand möglich, wenn die Temperatur im zulässigen Bereich liegt. Die Heizung wird bei unterschreiten des zulässigen Temperaturbereichs automatisch eingeschaltet.

Vor den Schaltern (Button) kann der Antriebsstatus für jeden Antrieb aufgerufen werden.

4.6 Zustandsmeldungen

Die Maske *Zustandsmeldungen* dient dazu, einen Überblick über den Zustand des Brechers und der Aggregate zu geben. Eingaben sind in dieser Maske nicht möglich.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsar	t Brecherstart	Brecher	Spaltreg	ler Bediener	03/15/21	
	Page 08	AN	freigeben	HAND	Intern	AN	AUS	admin	18:00:26	
arm_14_4	Triggered	Triggered 15 Mar 2021 17:47:53 14.4 Achsstellung min. erreicht					Anzahl: 1			
					Zustandsn	neldungen				
		Brechera	intrieb		Hei	zuna		Oelkuehler		
	aus			a	JS			aus		
	Betriebs	meldung	OK	B	etriebsmeldung		OK	Betriebsmeldung	OK	
	Drehzah	Antrieb	ОК	Ta	anktemp. > min/mi	n	ок	Rueckl.tem. < max	ОК	
				Ta	anktemp. < min			Rueckl.temp. < max/max	ОК	
	Schmieroelpumpe(n)				Lott.			Hydraulikoum	00	
	aus			a	aus			aus	pe	
	Betriebs	meldung	OK	B	etriebsmeldung		OK	Betriehsmeldung	OK	
	Niveau (Deltank.	OK	E	ullstand Behaelter		OK	Druckschalter max/max	OK	
	Niveau F	Ruecklauf	OK		delistaria bendelter		OK	Druckschatter max/max	OK	
	Oelstron	n 1	OK		Hydrosta	atikpumpe	Aufgabe			
	Oelstron	n 2	OK	a	aus			7		
	Filter 1		OK	B	etriebsmeldung		OK	Betriebsmeldung	OK	
	Filter 2		OK	D	ruckschalter		ОК	Aufgabetrichter		
		Ueberdruck	geblaese	0	elstrom		ОК	Freigabe vom Brecher	ОК	
	aus			Fi	lter		OK			
	Betriebs	meldung	OK		61					
	Filtersch	mutzanzeige	OK	P	rotibus			Abzugsband	OK	
				н	auptsch. Leistungs	t.	OK			
					1					
7 AUS	ا 🎡 ا	ито 🖒 я	TART (R) (Quit		- <u>(</u>) Hil	fe	Alarm	T -	

Abbildung 16 - Zustandsmeldungen

Die Zustandsmeldung stellt dar, ob das Signal, welches von der jeweiligen Komponente gemeldet wird, dem Ansteuerungszustand entspricht.

Mögliche Anzeigen sind "ok" oder "-".

In den Feldern unter den Aggregatsbezeichnungen, werden analog zur Handmaske die aktuellen Zustände dieser angezeigt.



Beispiel:

Die Schmierölpumpe ist von der Steuerung angesteuert und es erfolgt eine Rückmeldung, so ist die Anzeige ok.

Ist die Schmierölpumpe nicht von der Steuerung angesteuert und es erfolgt keine Rückmeldung, so ist auch in diesem Fall die Anzeige "ok".

Ist die Schmierölpumpe von der Steuerung angesteuert und es erfolgt keine Rückmeldung, so ist die Anzeige "–".

4.7 Spaltkalibrierung

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/15/21 -
(I)	Page 09	AN	gesperrt	Automatik	Intern	AN	AN	admin		18:03:14
					- 1-1 IV					Anzahl: 0
	Spaltkalibrierung									
					Hauptantrieb läuft	Aufgabe Sp gesperrt	altregler EIN			
				ŀ	Automatische	Spaltkalibrier	rung			
-				_			Í			
	Achsstellu	ing	56.9	mm				läuft	gesperrt	EIN
	Ist-Spalt		41.9	mm				Manu	uelle Spaltkalil <mark>34.8</mark> r	nm
	Druck		4.0	bar	[Offset	
	Leistung		27.0	kW		₽		99	9999.0 r	nm
5 AU	is	Hand	STOP (R)	Quit	&] <mark>- (</mark>		fe 🛛 🔮 Ala		ignis	↑ →

Abbildung 17 - Spaltkalibrierung

Die Durchführung der automatischen oder manuellen Spaltkalibrierung erfolgt in dieser Maske. Durch den Verschleiß des Brechwerkzeugs ändert sich das Verhältnis zwischen Achsstellung und Spalt, wodurch keine korrekte Spaltermittlung mehr möglich ist. Bei der Spaltkalibrierung wird diese Relation durch die Messung der Achsstellung bei einer bekannten Spaltweite korrigiert. Der gemessene Wert wird als neuer Referenzwert für die Errechnung der Spaltweite bei der Spaltregelung verwendet. Die automatische Spaltkalibrierung fährt den Brechkegel gegen den Brechring (Spalt = 0). Die manuelle Spaltkalibrierung erfolgt durch Messung des Spaltes und Eingabe des Wertes.

Bei einem Kegelwinkel ≤ 22° ist die Durchführung der automatischen Spaltkalibrierung nicht möglich.

In den Ausgabefeldern werden die aktuellen Istwerte von Achsstellung, Spalt, Druck und Leistungsaufnahme angezeigt.



Anwahl-Tastenbelegung

Die automatische Spaltkalibrierung erfolgt durch Drücken (Betätigen mit einem Finger) der Anwahl-Taste" Automatische Spaltkalibrierung". Die automatische Spaltverstellung wird erst dann gestartet, wenn der Druck kleiner ist, als die in den Maschinendaten eingegebenen Druckwerte für das automatische Antasten. Ebenso ist es erforderlich das die Leistungsaufnahme unter der vorgegeben Lastschwelle liegt.

Eingabefelder

Der Wert der Messung bei manueller Spaltkalibrierung wird in das bezeichnete Eingabefeld eingegeben.

Warnung

Bei der manuellen Spaltkalibrierung darf zwischen der Messung und der Eingabe des Wertes die Achsstellung (und damit der Spalt) nicht verändert werden.

4.8 WarmUp©

WarmUp© ist eine spezielle Form der Aufwärmung für den Kegelbrecher der Firma Krupp. Im weiterem wird das ©-Zeichen im Text nicht weiter angegeben. In der Vergangenheit wurden verschiedene Schreibweisen für das "WarmUp" verwendet.

Das Menü "*WarmUp*" ist ein Programmodul das nicht im Standardprogrammumfang enthalten ist (optional), d.h. diese Funktion ist nicht bei jeder Anlage verfügbar. (In neuen Anlagen Standard)

Ob das Programmmodul verfügbar ist oder nicht, wird auf der oberen Seite mit den Texten *gesperrt* oder *freigegeben* angezeigt.



Abbildung 18 - WarmUp



In der Maske "*WarmUp*" können Einstellungen für das regelmäßige automatische Ein- und Ausschalten der Schmierölpumpe gemacht werden. Der Sinn besteht darin, dass die Vorwärmung des Brechers ohne Anwesenheit des Bedienpersonals durchgeführt werden kann.



Eingabefelder

Über die Anwahl-Tasten "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag", werden die Wochentage definiert, an denen die WarmUp-Funktion aktiv sein soll. Das Einschalten einer Tagesanwahl erfolgt durch betätigen der Anwahl-Taste (z.B. Montag) mit einem Finger. Die Aktivierung des jeweiligen Tages wird durch die grün hinterlegte Auswahltaste signalisiert.

In die Eingabefelder "**Einschaltzeit"** und "**Ausschaltzeit"** werden die Uhrzeiten für das Einund Ausschalten der Schmierölpumpe bezogen auf den angewählten Tag, eingetragen.

In dem Feld Betriebsart Warm-Up, kann zwischen drei Funktionsarten gewählt werden.

Funktion 1: "WarmUp aus"

Der Warm-up Betrieb ist nicht in Funktion.

Funktion 2: "WarmUp ein"

Die Schmierölpumpe schaltet sich an den aktivierten Tagen um die eingegebene Uhrzeit ein, und nach Erreichen der erforderlichen Temperatur (eingestellt in den Maschinenparametern) oder zur Ausschaltzeit, wieder aus.

Funktion 3: "WarmUp permanent ein "

Der WarmUp ist an allen Tagen in Betrieb.

4.9 Trend 6

Die Analogen Messwerte für Durchsatz (optional), Temperatureingang (Tank), Temperaturausgang (Ölrückfluss), Leistung, Druck und Spalt werden 24 Stunden aufgezeichnet. Optional können diese Werte nach 24h bzw. nach Anforderung "save" auf die SD-Karte gespeichert werden.



Abbildung 19 - Trendanzeige



In der Trendanzeige können diese Messwerte zur Anzeige ausgewählt werden. Der Anzeigebereich kann gezoomt bzw. verschoben werden. Für genaue Messwerte kann ein Cursor (Linie) eingeblendet werden.



5 Stör- und Betriebsmeldungen (TKF_GmbH, Kubriamatic Handbuch Version 4.2, 05/2015)

5.1 Alarmliste

Eine Besonderheit stellt die Maske für die Stör- und Betriebsmeldungen dar. Diese Maske wird nicht über ein Menü aufgerufen, sondern kann an jeder Stelle im Steuerprogramm durch Drücken der Anwahl-Taste "Alarmliste" angewählt werden. Der Zugriff auf diese Maske ist daher so gestaltet, weil sie wichtige Informationen beinhaltet, die schnell erreichbar sein sollen.

Angezeigt werden:

- Name der Meldung
- Status der Meldung
- Auslösezeit der Meldung
- Beschreibung der Meldung

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/15/21 -
-	Page 26	AN	gesperrt	Automatik	Intern	AN	AN	admin		18:49:35
M00_0	Triggered	15 Mar	2021 18:17:55	0.0 Brecher laeuft zu	a lange leer					Anzahl: 1
					Aktive	Alarme				Simulation
	Name	State		Time			De	scription		(A)
M00	_0	Triggered	15 Mar .	2021 18:17:55	0.0 Bred	her laeuft zu la	nge leer			
×										2
1	Filter : Hide	e Not Triggered		-				save	Reset	return
5 AU	s 🖑 H	land () STA	ART (R)	Quit		<mark>-</mark> (ј) ні	lfe 🔮 Ala	rm @Er	eignis	†

Abbildung 20 - Alarmmeldung

Filter:	Hide not Triggered	-	Anzeige für getriggerte Meldungen		
	Show All	-	Anzeige aller generierten Meldungen		
Save (optional):	Speicherung des aktuelle Meldespeichers auf der SD-Karte				
Reset:	Quittierung der Meldungen				
Return:	Verlassen der Alarms	eite			



5.2 Event-Liste

Anzeige aller gespeicherten Meldungen (max.1024)

Die Meldungen werden aller 24 Stunden auf SD-Karte gespeichert. Der Anzeigebereich kann eingegrenzt bzw. verschoben werden.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/15/21 -
T.	Page 27	AN	gesperrt	Automatik	Intern	AN	AN	admin		18:50:02
M00_0	Triggered	15 /	Mar 2021 18:17:55 0.	0 Brecher laeuft z	u lange leer					Anzahl: 1
				1	Ereignislist	e				
von : bis :	0	3/15/21 - 14:4 3/15/21 - 18:4	19:56 19:56		Übersicht :	4 Hours			•	Aktualisierung
N	lame	State	Time 🗸			Descrip	otion			Event Type
M00_0	Trigg	ered	15 Mar 2021 18:17:55	0.0 Brecher lae	uft zu lange leer				Tr	iggered
Alarm	_14_4 Not T	riggered	15 Mar 2021 18:02:04	14.4 Achsstellu	ng min. erreicht				N	ot Triggered
Alarm	14_4 Trigg	ered	15 Mar 2021 17:47:53	14.4 Achsstellu	ng min. erreicht				Tr	iggered
4										
	*								l	>>
4 AU	s 🖑	Hand	START (R) Qu	it d	\$		fe 🛛 🔮 Ala		ignis	<u>↑</u>

Abbildung 21 - Event-Liste

Die Speicherkarte kann über eine FTP-Verbindung gelesen werden.



5.3 Stör- und Betriebsmeldungen

Meldung	0.0	0.7	allgemeine	Meldungen
			-	-

Moldung	Name der Meldung
Meluung	Beschreibung der Meldung
	Brecher läuft zu lange leer
0.0	- Die maximale Leerlaufzeit (ohne Last) wurde überschritten (Lastschwelle)
0.0	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.
	- Reset jederzeit möglich, wird jedoch nach erneutem Start zurückgesetzt.
	Automatik-Start gesperrt (Druck zu hoch)
0.1	- Kegeldruck ist bei stehender Maschine über 15 bar, Maschine lässt sich nicht
0.1	starten.
	- Kegel entlasten, Achse unter 10mm absenken.
	Störung Abzugsband
0.2	- Abförderorgan ist während des Laufes der Maschine ausgefallen.
	- Störung beseitigen, Maschine neu starten.
0.3	Schnellabsenkung Drucks
0.5	
0.4	Schnellabsenkung Leistung
0.4	
0.5	Sollspalt nicht erreichbar
0.5	
0.6	Werkzeugwechsel einplanen
0.0	
0.7	Sollspalteingabe < min. Spalt
0.7	

Meldung 1.0 .-.1.7 Systemmeldungen

Meldung	Name der Meldung
Meldung	Beschreibung der Meldung
1.0	Autom. Spaltkalibrierung nicht möglich
1.0	- Der Kegelwinkel erlaubt keine automatische Spaltkalibrierung.
11	Batterieausfall Steuereinheit
1.1	- Batterie an der Steuereinheit austauschen
12	
1.2	
13	Batterieausfall Bedienterminal
1.5	- Batterie am Bedienterminal austauschen
14	
1.4	
15	
1.5	
16	
1.0	
17	
1.7	



Meldung 2.0 -. 2.7 Reserve

Meldung	Name der Meldung Beschreibung der Meldung
2.0	
2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	

Meldung 3.0 .-. 3.7 Statusmeldungen

Moldung	Name der Meldung
Meluung	Beschreibung der Meldung
	=ALL-F1 Sicherungsfall Anfahrwarnung
3.0	- Sicherungsautomat für die Spannungsversorgung der Anfahrwarnung hat ausgelöst
	- Anfahrwarnung überprüfen, Sicherung wieder einschalten
	=OEL-S8 Fettbehälter leer
3.1	- Das Fett im Fettbehälter ist aufgebraucht
	- Fettbehälter auffüllen
	=OEL-S3 Filter Überdruckgebläse verschmutzt
3.2	- Filter verschmutzt, Druckschalter defekt.
5.2	- Nur Meldung.
	- Reset der Störmeldung nach Filterwechsel oder Fehlerbehebung möglich.
33	
0.0	
3 /	
5.4	
35	
5.5	
3.6	
3.0	
37	
5.7	

Im Folgenden sind alle Störmeldungen aufgeführt. Darunter befinden sich mögliche Erklärungen oder Ursachen die zu den jeweiligen Meldungen geführt haben können, sowie Anmerkungen zur Behebung der Meldungen. Die vor den Meldungen angeführte Nummer bezieht sich auf den Adressbereich in der Steuerung.

Meldung 10.0 .-. 10.7 Störmeldungen - Betriebsmeldungen

Meldung	Name der Meldung
melaung	Beschreibung der Meldung
	keine Betriebsmeldung Hydraulikpumpe
10.0	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
10.0	- Brecher leerfahren wird aktiviert, Hydraulikpumpe AUS.
	- Reset der Störmeldung jederzeit möglich.
	keine Betriebsmeldung Hydrostatik-Pumpe
10.1	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
10.1	- Brecher leerfahren wird aktiviert, Hydrostatik-Pumpe AUS.
	- Reset der Störmeldung jederzeit möglich.
	keine Betriebsmeldung Ölpumpe
10.2	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
10.2	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Ölpumpe AUS, Brecher AUS.
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.
	keine Betriebsmeldung Fettpumpe
10.3	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
10.5	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Fettpumpe AUS.
	- Reset jederzeit möglich.
	keine Betriebsmeldung Ölkühler
10.4	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
10.4	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Ölkühler AUS.
	- Reset jederzeit möglich.
	keine Betriebsmeldung Hauptantrieb
10.5	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
10.5	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Hauptantrieb AUS.
	- Reset jederzeit möglich.
	keine Betriebsmeldung Überdruckgebläse
10.6	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
10.6	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Überdruckgebläse AUS.
	- Reset jederzeit möglich.
	keine Betriebsmeldung Heizung
10.7	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
	- Schmieröl wird nicht mehr beheizt, Heizung AUS.
	- Reset jederzeit möglich.



Meldung 11.0 .-. 11.7 Grenzwertverletzung Sensoren

Moldung	Name der Meldung							
weidung	Beschreibung der Meldung							
	keine Betriebsmeldung Aufgabe							
11.0	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.							
11.0	- Brecher-Beschickung setzt aus, Aufgabe AUS.							
	- Reset jederzeit möglich.							
	=OEL-S4 Ölstrom 1 < min.							
11 1	- Ölstrom zu gering, Sensorleitung unterbrochen, Sensor defekt.							
11.1	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.							
	=OEL-S5 Ölstrom 2 < min.							
	- Ölstrom zu gering, Sensorleitung unterbrochen, Sensor defekt.							
11.2	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.							
	3 Stör- und Betriebsmeldungen							
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.							
11.2	=OEL-S1 Öl-Niveau < min							
	- Öl-Niveau wurde unterschritten, Drahtbruch Fühlerleitung, Sensor defekt.							
11.5	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Hauptantrieb sofort AUS.							
	- Reset der Störmeldung nach überschreiten des Ölniveaus möglich.							
	=OEL-S2 Öl-Niveau Rücklauf < min.							
11 /	- Ölmenge im Rücklauf zu gering, Drahtbruch Sensorleitung, Sensor defekt.							
11.4	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.							
	=OEL-S6 Filter 1 Schmieröl verschmutzt							
11 5	- Filter verschmutzt, Druckschalter defekt, Drahtbruch.							
11.5	- Brecher Leerfahren wird nach der Anlaufphase von 10 min. aktiviert.							
	- Reset nach Fehlerbeseitigung möglich.							
	=OEL-S7 Filter 2 Schmieröl verschmutzt							
11.6	- Filter verschmutzt, Druckschalter defekt, Drahtbruch.							
	- Brecher Leerfahren wird nach der Anlaufphase von 10 min. aktiviert.							
	- Reset nach Fehlerbeseitigung möglich.							
117	Reserve							
11.7								



Meldung 12.0 .-. 12.7 Grenzwertverletzung Sensoren

Moldung	Name der Meldung
Meluung	Beschreibung der Meldung
	=HYS-S1 Druck Hydrostatik fehlt
12.0	- Schütz-Rückmeldung nicht erfolgt, Leitungsbruch, Schütz defekt.
12.0	- Brecher-Beschickung setzt aus, Aufgabe AUS.
	- Reset jederzeit möglich.
	=HYS-S2 Ölstrom Hydrostatik fehlt
12 1	- Ölstrom zu gering, Sensorleitung unterbrochen, Sensor defekt.
12.1	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.
	=HYS-S3 Filter Hydrostatik verschmutzt
12.2	- Filter verschmutzt, Druckschalter Filterüberwachung defekt.
	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.
	- Reset nach Fehlerbeseitigung möglich.
12 3	Reserve
12.0	
	=HYD-S1 Druckschalter Überdruck Hydraulik
12.4	- Ölmenge im Rücklauf zu gering, Drahtbruch Sensorleitung, Sensor defekt.
12.1	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.
12.5	Reserve
12.0	
12.6	Reserve
12.0	
12 7	Reserve
12.7	



Meldung 13.0 .-. 13.7 Status Sensoren

Moldung	Name der Meldung							
Melaung	Beschreibung der Meldung							
	Drahtbruch Temperatur Ölbehälter							
12.0	- Drahtbruch der PT 100 Fühlerleitung, PT 100 Fühler defekt.							
15.0	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Heizung AUS.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							
	Kurzschluss Temperatur Ölbehälter							
13.1	- Fühlerleitung PT 100 kurzgeschlossen, PT 100 Fühler defekt.							
15.1	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Heizung AUS.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							
	Drahtbruch Temperatur Rücklauf							
12.2	- Drahtbruch der PT 100 Fühlerleitung, PT 100 Fühler defekt.							
13.2	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							
	Kurzschluss Temperatur Rücklauf							
12.2	- Fühlerleitung PT 100 kurzgeschlossen, PT 100 Fühler defekt.							
15.5	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							
	Leistungsmessung falsch angeschlossen Reserve							
	- Das Stromsignal des Wirkleistungsumformer wurde falsch angeschlossen (+-),							
13.4	Wirkleistungsumformer defekt.							
	- Brecher leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							
	Drahtbruch Leistungsmessung							
	- Die Leitung zum Wirkleistungsumformer wurde unterbrochen,							
13.5	Wirkleistungsumformer defekt.							
	- Brecher leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							
	Druckmessung falsch angeschlossen							
	- Das Stromsignal des Druckaufnehmers wurde falsch angeschlossen (+-),							
13.6	Druckaufnehmer defekt.							
	- Brecher leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							
	Drahtbruch Druckmessung							
13.7	- Die Leitung zum Druckaufnehmer wurde unterbrochen, Druckaufnehmer defekt.							
15.7	- Brecher leerfahren wird aktiviert.							
	- Reset der Störmeldung nach Behebung des Fehlers möglich.							



Meldung 14.0 .-. 14.7 Fehlermeldung Achsposition

Meldung	Name der Meldung
Meldung	Beschreibung der Meldung
	falsche Kegelwinkeleingabe
14.0	- Falscheingabe des Kegelwinkels, der Brecher und die Hydraulikpumpe können
14.0	nicht gestartet werden.
	- Richtigen Kegelwinkel eingeben und Störung Reset betätigen.
	Achse senkt ohne Befehl
	- Hydraulikventil Achse senken klemmt, Hydraulikventil schnellsenken klemmt,
1/1	Hydraulikleitungen undicht,
14.1	Relais Achse senken klemmt, Störsignale auf der Sensorleitung.
	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Brechers möglich.
	Achse hebt ohne Befehl
	- Hydraulikventil Achse heben klemmt, Relais Achse heben klemmt, Störsignale auf
14.2	der Sensorleitung.
	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Hydraulikpumpe AUS.
	- Reset der Störmeldung nach abschalten des Brechers möglich.
	Achsstellung max. erreicht
1/ 2	- Werkzeug verschlissen, Störsignale auf der Sensorleitung.
14.3	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Hydraulikpumpe AUS.
	- Reset der Störmeldung nach Unterschreitung der Achsstellung max möglich.
	Achsstellung min. erreicht
	- Die Achse wurde unter die Achsstellung min gefahren, Störsignale auf der
14.4	Sensorleitung.
	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Brecher AUS.
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.
	Sensorfehler Achse
14.5	- Sensorleitung unterbrochen, Störsignale auf der Sensorleitung.
14.5	- Brecher Leerfahren wird aktiviert, Brecher AUS.
	- Reset der Störmeldung nach abschalten der Anlage möglich.
14.6	Maschinendaten sind noch nicht eingestellt, Maschine !! AUS !!
14.0	
147	Reserve
14./	



Meldung 15.0 .-. 15.7 Falsche Parameter

Meldung	Name der Meldung
weidung	Beschreibung der Meldung
	Falscheingabe Messbereich Leistung
15.0	- Der Messbereich Leistung in den Maschinenparametern wurde falsch eingegeben.
10.0	- Brecher AUS.
	- Reset nach korrekter Eingabe möglich.
	Falscheingabe Messbereich Druck
15 1	- Der Messbereich Druck in den Maschinenparametern wurde falsch eingegeben.
10.1	- Brecher AUS.
	- Reset nach korrekter Eingabe möglich.
	Falscheingabe Messbereich Achse
15.2	- Der Messbereich Achse in den Maschinenparametern wurde falsch eingegeben.
10.2	- Brecher AUS.
	- Reset nach korrekter Eingabe möglich.
15.3	Reserve
10.0	
15 /	Reserve
13.4	
15.5	Reserve
15.5	
15.6	Reserve
15.0	
15 7	Reserve
15.7	



Meldung 16.0 .-. 16.7 Störungen

Moldung	Name der Meldung
Meluung	Beschreibung der Meldung
	Temperatur Ölbehälter min./min.
	- Die min/min Temperatur wurde unterschritten, Drahtbruch Fühlerleitung,
16.0	Thermostat defekt.
	- Brecher Leerfahren wird aktiviert.
	- Reset der Störmeldung nach überschreiten der min/min Temperatur möglich.
	Temperatur Ölbehälter min./min.
	- Die max./max. Temperatur wurde überschritten, Drahtbruch Fühlerleitung,
16 1	Thermostat defekt.
10.1	- Der Ölkühler wird eingeschaltet, Heizung AUS, Brecher leerfahren mit verkürzter
	Leerlaufzeit (Maschinenparameter).
	- Reset der Störmeldung nach unterschreiten der max./max. Temperatur.
16.2	Hauptschütz Brecher klemmt
10.2	- Meldekontakte Lastschütz defekt, Lastschütz defekt
	Drehzahl Brecher zu niedrig
16.3	- Keilriemen nachspannen, Sensor defekt, Drahtbruch.
10.0	- Aufgabe AUS.
	- Reset nach Fehlerbeseitigung möglich.
	Hauptschalter Leistungsteil aus oder NOT-AUS Leistungsteil (MCC)
16.4	- Hauptschalter Leistungsteil oder Not-Aus betätigt
10.4	- Hauptschalter oder Not-Aus quittieren
	- Störung quittieren
	NOT-AUS Kubriamatic-Schrank betätigt
16.5	- Not-Aus am Schaltschrank entriegeln
	- Störung quittieren
	Autom. Start gesperrt (Temp.max./max.)
16.6	- Rücklauftemperatur Brecher überschritten
10.0	- Nachlaufzeit Schmierölpumpen abwarten
	- Störung quittieren
	Spalt < Spalt min
16.7	- Hauptantrieb gesperrt
	- gültigen Spalt einstellen
	- Störung quittieren



6 Service (TKF_GmbH, Kubriamatic - Servicehandbuch, Version 4.3 05/2015)

6.1 Inbetriebnahme

Nachfolgend sind, der Reihe nach, die Schritte zur Inbetriebnahme der Steuereinheit aufgeführt.

6.1.1 Prüfung der Steuerspannung

Nach dem Einschalten der Steuereinheit am Hauptschalter =ESP-1Q1 ist die Steuerspannung zu überprüfen. An der Abdeckung des Netzgeräts =SSV-1A1 befinden sich die Ausgangsklemmen Plus (+) und Minus (-). An diesen wird die Steuerspannung gemessen. Sie soll +24 VDC betragen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Spannungsversorgung, sprich das Netzgerät sowie die Sicherungsautomaten eingeschaltet sind.

6.1.2 Prüfung der Polarität Weg-Geber Achse

Das Ausgangssignal des Weg-Geber für die Achse ist an der Klemmleiste =BRH-X2 an den Klemmen 3 (Plus) und 4 (Minus) angeschlossen. 4mA bis 20mA. Beim Heben des Kegels muss sich das Ausgangssignal positiv verändern. Andernfalls sind die Anschlüsse der Klemmen 3 und 4 zu vertauschen. (Änderungen siehe aktuellen Schaltplan)

6.1.3 Prüfung der Polarität Druck- und Leistungsmessung

Die Polarität der Druck- und Leistungsmessung, wird vom Steuerprogramm beim Einschalten der Steuereinheit mit dem Hauptschalter geprüft. Bei falscher Polarität wird eine Störmeldung ausgelöst.

6.1.4 Prüfung der Sensoren

Die Sensoren, wie Niveauschalter, Thermostaten, Filtermeldungen, usw. sind gemäß Schaltplan zu überprüfen. Zu beachten ist hierbei, dass sich die Zustandsbeschreibung im Schaltplan auf den leuchtenden Zustand der LED's an den Eingabebaugruppen bezieht.

6.1.5 Funktionsprüfung im Handbetrieb

Schließlich können die Funktionen der einzelnen Aggregate im Handbetrieb getestet werden. Zur Prüfung der Betriebsmeldungen sollen die Laufzeiten der Aggregate mindestens zehn Sekunden, bzw. die in den Maschinendaten (Zeiteinstellungen) eingetragenen Werte betragen. Bei nicht auftretenden Betriebsmeldungen werden Störmeldungen ausgelöst. Die Betriebsmeldungen können auch direkt an den LED's der Eingabebaugruppen geprüft werden.

6.1.6 Werksrückstellung (Optional)

Nach dem ersten Einschalten der Steuerung werden Werksparameter geladen. Bei gültiger Parameterliste steht auf der 1.Seite des Displays eine 7-stellige PLC-Nummer.

Ein erneutes Lesen ist aus dem Rezeptspeicher möglich im Bereich "Maschinenparameter" möglich. Nach Kontrolle der Parameter ist die Taste Einstellungen abgeschlossen zu betätigen.



6.2 Maschinenparameter

6.2.1 Hauptauswahl

Bei Anwahl des Punktes Maschinenparameter im Hauptmenü gelangt man zu folgender Maske

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener	03/11/21 -
ar/	Page 11	AUS.	gesperrt	HAND	Intern	AN	AUS	operator	12:48:33
			-		Maashinan				Anzahl: 0
					waschinen	paramete	r		
	1	A]			1	1 1 1 2 1 1	
		Analogw	ertnormieru	ng			Ue	eberiasteinstellung	
	ſ	Gr	enzwerte					Zeiteinstellung	
				_				Zenteinsteinung	
	Achs- und Spalteinstell. Konfiguration								
	terrigadori								
			_				1		1
		Spaltreg	gl. / Spaltkalit	or.			A	ufgabenregelung	
					REZER	PTE			
H FIN		AUTO due	TART	Ouit		- 0 Hi	ife 🖉 🖉 Ala		+ -
		0.	(9)						

Abbildung 22 - Hauptmenü Parametereinstellungen

Alle Seiten können angezeigt werden. Eine Änderung der Parameter ist nur für die Benutzer "*service*" oder "*admin*" möglich.

Folgende Benutzer sind definiert:

•	admin	- Service - alle Funktionen freigegeben	(******)
•	user	- keine Funktionen (z.B. Kalibrierung) möglich	(user)
•	operator	- alle Bedienfunktionen möglich	(kubria)
•	service	- Parametereingabe möglich	(****)
•	system	- Parametereingabe möglich	(****)



6.2.2 Analogwertnormierung

Diese Maske dient zur Eingabe der Beziehung der analogen Signale zu den tatsächlichen physikalischen Größen. Notwendige Eingaben müssen für Leistung, Druck und die Achsstellung erfolgen.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/17/21 -
a l	Page 12	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		16:40:23
										Anzahl: 0
	Analogwerthormierung									
		١	lormierung					Korrekturwe	rte	
	Leistung 4-20 mA	2(0.0 kw	Eing 0-99	abe 19 kW	Leis 139.0	tung kW	0.0	kW 🖌	Eingabe +- 10 kW
	Druck 4-20 mA	2	50.0 ba	Eing 0-30	abe 10 bar	Dr 4.0	uck bar	0.0	bar 🖌	Eingabe +- 5 bar
A	chsstellung +- 10 V	2	50.0 mm	Einga 0-50	ibe 0 mm	Achss 84.0	tellung mm	2.54	In/V	Eingabe • 2.54
						Temper 30.0	atur Tank °C	0.0	°C	Eingabe +- 5°C
						Temper. 29.5	Rücklauf	0.0	°C	Eingabe +-5°C
						Kü 0.0	hler °C		°C	+- 5°C +- 5°C
						Druc 0.0	k (Luft) mbar		°C	+- 5°C +- 5°C
5 AU	is 🖑	Hand	STOP (R)	Quit	₫	<mark>— (]) ні</mark>	lfe 🔷 🕈 Ala	rm @Erei	gnis	↑ →

Abbildung 23 - Analogwertnormierung

Eingabefelder

Im Eingabefeld *Normierung Achse* wird die Länge eingetragen, die einem Signal des Weggebers von 20mA entspricht. Der Signalwertbereich des Weggebers beträgt 4 bis 20mA, wobei 4mA der Länge Null und 20mA der Gesamtlänge entspricht. Zulässige Eingabewerte sind 200, 250, 300 und 400.

Bei den Eingabefeldern *Normierung Druck*, *Füllstand* und *Temperatur* sind die Eingaben sinngemäß gleich wie bei der Achse. Der vorgegebene Signalwertbereich beträgt beim Druckaufnehmer sowie beim Wirkleistungsumformer 4 bis 20 mA. Signale über Bus müssen im Programm angegeben werden.

Zulässige Werte für den Normierung Druck sind 100, 160, 250 und 400, beim Messbereich Leistung, Temperatur, Füllstand und Druck (Luft) sind Eingaben stufenlos bis 999 möglich.

Mit dem Eingabefeld *Korrekturwerte* kann eine Nullpunktverschiebung für die einzelnen Messwerte vorgenommen werden.



6.2.3 Grenzwerte

								•	
	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener	03/17/21 -
	Page 13	AN	freigeben		Intern	AN	AN	admin	16:40:53
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Anzahl: 0
					Grenz	werte			
	11444		100 0 101	Devel				7 22 2	
	Leistung		139.0 KW	Druck		4.0 D	ar	emp. 1. 30.0 1	U/K 29.5
	120		1 min	2	50 har	1 min		200	Oeltank
		0.0	6		5.0	Ø		20.0	min/min
			.*			.*			
	145	b.0 kW	/ max	3	3.0 ^{bar}	/ max		30.0	min
a.	170).0 kW	/ max/max	4	2.0 bar	/ max/m	iax	38.0	C Ruecklauf
									max
2	20	∩ kW	/ Lastschwe	lle				500 %	Ruecklauf
	50	.0						50.0	max/max
									.♦Warm-Up
								25.0	Ruecklauf
¢									
4 AU	s m	Hand	STOP (R)	Quit	4	(j) Ні	lfe 🛛 🗧 A	arm @Ereignis	$\uparrow \rightarrow$
					4				

In dieser Maske werden Grenzwerte für Druck, Leistung und Temperaturen erfasst.

Abbildung 24 - Grenzwerte

Messstellen der Kubriamatic (alte Betriebsmittelkennzeichnung)

0306P03	Druck	- Hydraulikdruck
0306T01	Temperatur	- Tanktemperatur
0304E01	Leistung	- Wirkleistung Hauptantrieb
0304L03	Position	- Position der Achse (nach Nullstellung der Achse)
0304T08	Temperatur	- Rücklauftemperatur Schmieröl
0308T01	Temperatur	- Temperatur am Kühlerausgang (optional)

0304P01 Druck - Luftdruck Überdruckgebläse 0306F01 Durchfluss - Schmieröl (optional) 0306F02 Durchfluss - Schmieröl (optional)

0307F01 Durchfluss - Hydrostatik (optional)

Eingabefelder

In die Felder *Leistung max.* und *Druck max.* werden die Werte eingegeben, bei deren Überschreitung ein Absenken des Kegels eingeleitet und der automatische Spaltregler ausgeschaltet wird.

In die Felder *Leistung min.* und *Druck min.* werden die Werte eingegeben, bei deren Unterschreitung der automatische Spaltregler wieder aktiviert wird.

In die Felder *Leistung max./max.* und *Druck max./max.* werden die Werte eingegeben, bei deren Erreichen die Schnellabsenkung des Kegels ausgelöst wird.

Das Feld *Lastschwelle* (5.Feld) dient zur Ermittlung der Laststunden des Brecher-Antriebes. Beim Überschreiten des Wertes werden die Laststunden ermittelt. Solange die Leistung unter diesem Wert liegt, erfolgt ein registrieren der Betriebsstunden. Ebenfalls läuft die Leerlaufzeit des Brechers ab. Überschreitet die Leerlaufzeit des Brechers einen bestimmten Zeitwert (siehe Maske Zeiteinstellung) wir der Brecher gestoppt.

Der Wert im Feld *Tanktemperatur min.* ist die Ein- bzw. Ausschaltschwelle für die Ölheizung. Wenn das Öl im Tank unter die Temperatur des Wertes in Tanktemperatur min./min. fällt, ist ein Start des Brechers nicht möglich.



Die Ölrücklauftemperatur max. ist die Ein- bzw. Ausschaltschwelle des Ölkühlers. Überschreitet die Temperatur des Ölrücklaufs den Wert im Feld Ölrücklauftemperatur max./ max., wird der Brecher unter Berücksichtigung einer Nachlaufzeit (Nachlauf Brecher bei Übertemperatur, Zeiteinstellungen) abgeschaltet.

Das Feld *Rücklauftemperatur Warm-Up* (5.Feld) ist die Ein- bzw. Ausschaltschwelle der Schmierölpumpe(n) während des Betriebes der Warm-Up-Funktion dieser Maske werden Grenzwerte für Druck, Leistung und Temperaturen erfasst

6.2.4 Achs- und Spalteinstellungen (Achse, Sollspalt)

Diese Maske stellt die Einstell- und Eingabemöglichkeiten für den Kegel und die Kegelachse zur Verfügung. Anzeigewerte sind der Achsstellung, Spalt und den Druck.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/17/21 -
()	Page 14	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		16:41:22
					Ache Snalt	ainstallun	<i>a</i>			Anzahl: 0
					Acris- Span	einstenun	9			
	Achsste	ellung	84.0 m	m Spal	t	30.9 m	ım	Druck	4.0) bar
3.0 mm minmin 170.0 mm max 140.0 mm Werkzeug- wechsel					30.0 m 31.0 m 24 °	spalt elwinkel	Spaltverstellung			
	Ach	sstellung min/n	nin speichern		Spaltreg Sp		kleiner	größer	schnell senken	
5 AU	s 🖑	Hand	STOP (R)	Quit		<mark>—</mark> 🛈 ні	lfe 🛛 🌪 Al	arm 付 Erei	gnis 1	► →

Abbildung 25 - Achs- und Spalteinstellung

Bedienung

Die Umschaltung der Betriebsart der Spaltverstellung zwischen Hand und Automatik, erfolgt mit der Taste Spaltregler *Hand/Auto*.

Mit der Taste *Achsstellung min/min* speichern kann die tiefste mögliche Position der Achse in der Steuereinheit gespeichert werden. Diese Position wird als neue Nullstellung der Achse genommen. Hierzu muss der Brechkegel in der Betriebsart *Hand* auf die niedrigste mögliche Position abgesenkt werden. Diese Position muss kleiner 30 mm sein (ohne Korrektur), ansonsten kann die Funktion nicht ausgeführt werden.

Die Tasten kleiner und größer dienen dazu den Kegel zu senken (Spalt vergrößern) bzw. zu heben (Spalt verkleinern). Die Funktionen der Tasten kleiner und größer sind nur in der Betriebsart *Hand* verfügbar. Die Ausführung der Funktionen erfolgt kontinuierlich, solange die Tasten gedrückt werden.

Handbuch V1.1 01.03.2020



Eingabefelder

Die Werte in den Eingabefeldern *Achsstellung min.* und *Achsstellung max.* stellen die untere und obere Lagebegrenzung der Achse dar. Beim Erreichen der Achsstellung min. wird der Hauptantrieb des Brechers abgeschaltet. Oberhalb der Achsstellung max. werden weitere Anforderungen den Kegel zu heben, sowohl in der Betriebsart *Hand* als auch *Automatik*, nicht ausgeführt.

Beim Überschreiten des Wertes im Eingabefeld *Werkzeugwechsel* (5.Feld) erfolgt die Ausgabe einer Meldung, welche den Betreiber auf den Verschleiß des Brechwerkzeuges hinweist.

Im Feld *Spalt min.* wird die untere Begrenzung für die Sollspalteingabe der Maske Betriebswerte (siehe Bedienerhandbuch) festgelegt. Das Feld Sollspalt ist gleich zu stellen mit dem Wert in der Maske Betriebswerte.

In das Feld Kegelwinkel wird der Winkel des Kegels in Winkelgraden eingegeben. Zulässige Werte sind 17, 19, 20, 22, 28, 30, 32, 35, 37 und 40.

6.2.5 Spaltregler und Spaltkalibrierung

Die Maske Spaltregler-Spaltkalibrierung dient dazu, die notwendigen Werte für die automatische Spaltregelung sowie die Spaltkalibrierung zu erfassen. Angezeigt werden die aktuellen Werte von Achsstellung, Ist-Spalt und Druck.



Abbildung 26 - Spaltregler / Spaltkalibrierung

Eingabefelder

Im Eingabefeld Soll-Spalt wird die Sollgröße für die Spaltregelung eingegeben.

Der Wert im Eingabefeld "**Totzone**" gibt die zulässige Abweichung von Ist-Spalt zu Soll-Spalt (in 1/10 mm) an. Innerhalb dieser Abweichung wird die automatische Spaltregelung nicht aktiviert. Es handelt sich also um einen Toleranzwert für die automatische Spaltregelung.



Das Eingabefeld "**Pausenzeit**" beinhaltet die Zeit, die nach Beendigung eines Regelvorganges zwingend vergehen muss, bevor ein neuer Regelvorgang ausgelöst werden kann. Die absolute Pausenzeit errechnet sich aus dem eingegebenen Wert multipliziert mit der Zykluszeit des Steuerprogramms.

Der "**P-Anteil**" ist ein Faktor zur Manipulation der Dauer eines Regelvorgangs. Die Zeitdauer, für die Ansteuerung des Regelventils bei einem Regelvorgang, errechnet sich aus der Differenz Ist-Spalt zu Soll-Spalt multipliziert mit dem Wert im Feld P-Anteil. Das Ergebnis drückt die Dauer eines Regelvorgangs in einer Zeit aus. Durch die Veränderung der Dauer eines Regelvorgangs, wird natürlich auch das Maß für die kleinstmögliche Spaltveränderung beeinflusst.

Die Werte der Eingabefelder "Impulszeit min." und" Impulszeit max." sind Grenzwerte für die Dauer eines Regelvorgangs in Steuerprogrammzyklen. Wenn, bei der vorher beschriebenen Berechnung der Regeldauer, Werte ermittelt werden, die kleiner als Impulszeit min. oder größer als Impulszeit max. sind, werden die entsprechenden Grenzwerte herangezogen.

Die ersten drei Werte auf der rechten Seite beziehen sich auf den Antastvorgang bei der automatischen Spaltkalibrierung.

Eingabefelder

Mit dem Druckwert im Feld **"Druck -1- Tasten**" fährt der Brechkegel dreimal gegen den Brechring. Der größte Wert der Achsstellung aus den ersten beiden Antastungen wird mit dem Ergebniswert der dritten Antastung verglichen. Wenn der Wert der dritten Antastung nicht größer ist wird die automatische Spaltkalibrierung beendet und der größte Wert der Achsstellung entspricht der Spaltweite Null. Ist der Wert der dritten Antastung größer, wird der Brechkegel einmal mit dem Druckwert in "**Druck -2- Tasten"** gegen den Brechring gefahren. Die dabei ermittelte Achsstellung wird dann als Position für Spaltweite Null gesetzt.

Hinweis:

Zur Durchführung einer automatischen Spaltkalibrierung ist es notwendig das der Ist-Druck kleiner ist, als die Werte in Druck -1- Tasten und Druck -2- Tasten. Ebenso muss die Ist-Leistung unter der Lastschwelle liegen (angegeben in der Maske Grenzwerte)

In das Feld "**Tasthub**" wird der Wert eingegeben, wie weit der Brechkegel zwischen den Antastungen abgesenkt werden soll.

Das Feld "**Mindestimpulse Schnellsenken**" beinhaltet die Zeit, die das Ventil für die Schnellabsenkung angesteuert bleibt, obwohl die Überlastbedingung nicht mehr gegeben ist. Es handelt sich also um eine Nachlaufzeit der Schnellabsenkung.

Das Feld "*Überlastdauer*" beinhaltet die Zeit, die eine Überlastbedingung vorliegen muss, bevor das Ventil für die Schnellabsenkung angesteuert wird. Es handelt sich also um eine Verzögerungszeit der Schnellabsenkung.



6.2.6 Überlasteinstellungen

Diese Maske beinhaltet die Eingabefelder für die Überlasterfassung (Optional - Anwahl über Konfiguration). Angezeigt werden Grenzwerte Leistung max. und max./max. sowie Druck max. und max./max.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/17/21 -	
(I)	Page 16	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		16:42:12	
1						• • •				Anzahl: 0	
	Ueberlasteinstellung										
	Zeiteinstellungen für Kegel senken / schnellsenken										
	0	.5 sek	Messp	eriode Kegel ser sek	nken						
								max		max/max	
	0.	.25 sek	Ueberl	astdauer Kegel s	senken		Leistung (kW	145.0		170.0	
				Jun				max		max/max	
	0	5 sek	Messp	eriode Kegel sch	nnellsenken		Druck (bar)	33.0		42.0	
				Sek							
	0	25 sek	Ueberl	astdauer Kegel s	schnellsenken						
	0	25		sek							
5 AL	is 🖑	Hand 💿	STOP (R)	Quit		🗕 🕕 📋 Hil	fe 👘 💎 Ala	rm @Erei	gnis	\uparrow \rightarrow	
	/		,			<u>"</u>		N.	N.		

Abbildung 27 - Überlasteinstellung

Eingabefelder

Der Wert im Eingabefeld *Messperiode senken* legt die Dauer der Spitzenregistrierung fest. (Messdauer der Überlasterfassung). Die Messperiode beginnt nach dem ersten Überschreiten des eingestellten max.-Werte von Druck oder Leistung.

Der Wert im Eingabefeld *Überlastdauer senken* legt die maximale Überlast innerhalb der Messperiode der Spitzenregistrierung fest.

Beispiel: (siehe Bild 8)

2 Brecher-Umdrehungen sollen zyklisch überwacht werden, eine Brecher-Umdrehung entspricht ca. 280ms, zwei Umdrehungen somit ca. 560ms. In diesen 560ms (Messperiode senken) werden alle Spitzen über den eingestellten max.-Wert mit einer Auflösung von 1ms registriert und dargestellt. Gelangt dieser Wert über die eingestellte Überlastdauer senken, so wird das Ventil senken angesteuert.

Die Messperiode schnellsenken hat die gleiche Bedeutung wie auch die Messperiode senken, mit dem Unterschied das hier auf die max./max. Werte von Druck oder Leistung reagiert, und bei einer Überschreitung der Überlastdauer "schnellsenken" das Ventil Schnellsenken angesteuert wird.



Erläuterung zur Überlastmessung Kubriamatic



6.2.7 Zeiteinstellungen

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/17/21 -		
(I)	Page 17	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		16:42:39		
						п				Anzahl: 0		
	Zeiteinstellungen											
	Zeiteinstellungen Anlage allgemein											
	(50 ^{sek}	Haun Anla	otantrieb ufzeit		6	50 ^{sek}	Oelrueo max.	:klaufdauer			
	1	20 ^{sek}	Brech Nach	ner Ilauf		2	20 sek	Oelstro Verzoe	mwaechter 1 gerung	. u. 2		
	4	10 sek	bei U Nach	Jebertemperatu Ilauf Brecher	r		1 sek	Aufgab Verzoe	e ein gerung			
	3	00 ^{sek}	Uebe Nach	erdruckgeblaese Ilauf	2	3	<mark>00 ^{sek}</mark>	Sollspa Ueberv	lt vachungszeit			
	1	80 ^{sek}	Gesa Nach	mtanlage Ilauf		- 3	30 min	bei Ueb Nachlar	pertemperatu uf Oelpumpe	ır n		
		15 ^{min}	Breck Leer	ner auf max.								
" 7 AU	s 🖑	Hand	STOP (R)	Quit	• ا	 - () Hill	fe 🛛 🗣 Ala	irm eErei	ignis	↑ →		

Diese Maske beinhaltet die Eingabefelder für verschiedene Nachlauf- und Überwachungszeiten.

Abbildung 28 - Zeiteinstellung



Eingabefelder

Die Anlaufzeit *Hauptantrieb* ist die Zeit, innerhalb der nach Start des Hauptantriebs die Betriebsmeldung anstehen muss, andernfalls wird eine Störmeldung ausgelöst.

Bei den Zeiten in *Nachlauf Brecher*, *Nachlauf Gesamtanlage* (alle anderen Aggregate) und *Nachlauf Überdruckgebläse*, handelt es sich um Ausschaltverzögerungen beim Stoppen des Brechers im Automatikbetrieb. Nach Ablauf der Zeit in Nachlauf Brecher beginnt die Zeit in Nachlauf Gesamtanlage, und nach deren Ablauf die Zeit in Nachlauf Überdruckgebläse.

Wenn der Brecher aufgrund einer zu hohen Ölrücklautemperatur abgeschaltet werden muss (siehe Maske Grenzwerte), entspricht die Nachlaufdauer die im Feld Nachlauf Brecher bei Übertemperatur eingegebene Zeit.

Im Feld Leerlaufzeit max. wird die Zeit eingetragen, die der Brecher ohne Material betrieben werden soll. Kriterium zur Erkennung hierzu dient der Wert Lastschwelle (siehe Maske Grenzwerte).

Andernfalls wird eine Störmeldung ausgelöst, und der Brecher-Hauptantrieb wir gestoppt.

Im Feld Ölrücklaufdauer max. wird die Zeit eingetragen, innerhalb der die Ölrücklaufmeldung anstehen muss. Andernfalls wird eine Störmeldung ausgelöst, und der Brecher-Hauptantrieb wird nicht gestartet. Die hier einzutragende Zeit ist von der Länge der Ölleitungen abhängig.

Die Zeit im Feld Verzögerung Ölstromwächter 1 u.2 dient zur Dämpfung der Einschaltverhalten der Ölstromwächter.

Die Zeit im Feld Verzögerung Aufgabe Ein dient zur Dämpfung des Einschaltverhaltens der Aufgabeaggregate.

Die Überwachungszeit Sollspalt ist die Zeitspanne, innerhalb der der Spaltregler den Sollspalt erreichen muss. Ist dies nicht möglich (z.B. wegen Druck max.), wird eine Meldung ausgelöst.

Wenn der Brecher aufgrund einer zu hohen Ölrücklautemperatur abgeschaltet werden muss (siehe Maske Grenzwerte), werden die Ölpumpe(n) mit einer Nachlaufdauer aus dem Feld Nachlauf Ölpumpen bei Übertemperatur beaufschlagt. Ein Starten des Brechers ist in dieser Phase nicht möglich.



6.3 Konfiguration

In den Masken Konfiguration 1+2 werden wichtige Einstellungen für das Steuerprogramm im Bezug auf die Ausstattung der Anlage, bzw. die Freischaltung von Programmfunktionen durchgeführt. Die Eingabefelder haben alle eine ja / nein (trifft zu / trifft nicht zu) Einstellmöglichkeit.

6.3.1 Konfiguration Seite 1

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/17/21 -		
T.	Page 18	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		16:43:11		
				I/	<i>r v</i>	• • •	1			Anzahl: 0		
	Kontigurationseinstellung 1											
	Konfigurationseinstellungen											
	Hydr	ostatik			ein	Fette	ueberwachung			nein		
	Uebe	erdruckgeblaese		a n	ein	Нир	e		ja I			
	Dreh	waechter Breche	er	a n	ein	Aufo	aberegler		ja I			
	Oels	trom 1		a n	ein	Druc	kreglung Aufga	be	ja I			
	Oels	trom 2			ein	Brec	her aus bei St. A	bzug	ja 	nein 🍂		
	Filter	2		a n	ein	War	um Up		ja 	nein		
										2		
4 AU	s 🖑	Hand	STOP (R)	Quit		<mark>-</mark> () ні	lfe 🛛 🗣 Ala	rm de	reignis	↑ →		

Abbildung 29 - Konfiguration 1

Eingabefelder

Hydrostatik - Ausstattung mit einer Hydrostatik-Pumpe Überdruckgebläse - Ausstattung mit einem Überdruckgebläse Drehwächter Brecher - Ausstattung mit einer Drehüberwachung am Brecher Ölstrom 1 - Überwachung des Ölstroms Ölkreislauf 1 Ölstrom 2 - Überwachung des Ölstroms Ölkreislauf 2 Filter 2 - zweiter Filter vorhanden Fettüberwachung - Überwachung Fettbehälter - Hupe ertönt bei Störmeldungen am Schaltschrank Hupe **Kubriamatic** Aufgaberegler - Freischaltung der Programmfunktionalität für Aufgaberegelung Druckregelung Aufgabe - Freischaltung der Programmfunktionalität für Druckregelung der Aufgabe Brecher aus bei Störung Abzugsband - Reaktion des Brecher-Hauptantriebes auf den Ausfall Warm-Up - Freischaltung des Programmoduls



6.3.2 Konfiguration Seite 2

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/1	7/21 -
(I)	Page 19	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		16:4	3:44
					<i>c c</i>					Anzahl: 0	
	Konfigurationselfistellung 2										
	Konfigurationseinstellungen										
	Belas	stungsmessung	ye		no di	kein Ausv	e Anzeige Mat wertung extern	Level		yes	
	Ach	smessung	-	- 10V 4-20		Heiz	ung Zeitsteuerung			Yes /	
	Achs	messung Offset	S	umme Sing	gle b	Dure anal	chflussmessung og			yes d	
	Date	enlogger				Filte	r 2 nieröl oder Hyc	traulik		hyd	
	Prof	ïbus / Profinet	в			Aufo 2 oc	gabestellen ler 1		2		
	Druc analo	kueberwachung og	ye			Leve anal	lueberwachung oq		yes I		•
+	1										
5 AU	s 🖑	Hand 💽 S	STOP (R)	Quit	s. [•	- Û Hi	lfe 🛛 🍷 Ala		reignis	1	→

Abbildung 30 - Konfiguration 2

Belastungsmessung

Achsmessung	
Achsmessung Offset	(Option)
Datenlogger	(Option)
BUS	
Drucküberwachung ana	log (Option)

Anzeige Materiallevel

WarmUp für Heizung	(Option)
Durchflussmessung analog	(Option)

Filter 2 als Hydraulik-Filter (Option)

2 Aufgabestellen

Füllstandüberwachung analog (Option)

- Freischaltung der Überlasterfassung
- Festlegung des Weggebersignales
- externer Korrekturwert
- Datenbereitstellung für externen Datalogger
- Kommunikation über Bus
- analoge Überwachung Überdruckgebläse
- Anzeige Grenzwertüberschreitung
- Zeitsteuerung der Heizung
- Analoge Durchflussmessung
- Filter 2 zur Überwachung Hydraulik
- Darstellung der Aufgabe
- Analoge Füllstandüberwachung



6.3.3 Aufgaberegelung

In der Maske Aufgaberegelung werden Einstellungen für das Verhalten, der Aufgaben 1+2 vorgenommen.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03	/17/21 -
()	Page 20	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		1	6:44:14
										Anzahl:	0
	Autgaberegelung										
					Parameter für a	Aufgaberegler					
						ī.					
			Aufgabe 1					Aufgabe	2		
	5	O Sc se	hwelle k. weniger Mate	erial			60	Schwelle sek. weniger	Material		
	60 Schwelle sek. mehr Material						80	Schwelle sek. mehr M	aterial		
	0.2 Stellgroesse Sollwert						0.2	Stellgroesse Sollwert			
						I					
5 AL	is 🖑	Hand	STOP (R)	Quit		<mark>-</mark> (j) Hil	fe 🛛 🗣 Ala	rm Ere	ignis	1	→

Abbildung 31 - Aufgaberegelung

Eingabefelder

Die *Schwelle weniger Material* gibt die Zeit an, innerhalb der ein Abschalten der Aufgabe, auf Grund einer Max-Meldung, zu einer Sollwertverringerung führt. Auslöser für eine Max-Meldung kann sein, ein Ansprechen der Sonde im Aufgabetrichter oder (falls Druckregelung Aufgabe angewählt, siehe Konfiguration) eine Druck-max.-Überschreitung.

Bei dem Feld "*Schwelle mehr Material*" handelt es sich um die Zeit nach der, sofern keine Max-Meldung erfolgt ist, ein Sollwerterhöhung ausgelöst wird.

Eine Sollwertverringerung oder Sollwerterhöhung erfolgt jeweils um den Wert, der in dem Feld "*Stellgröße Sollwert*" angegeben ist.

Sollte eine Max-Meldung nach dem Zeitwert "*Schwelle weniger Material*" erfolgen, so bleibt der Sollwert unverändert. Die oben beschriebe Funktion ist für die Aufgabe 2 identisch, in Verbindung mit dem entsprechenden Wert in der Spalte Aufgabe 2.

Es ist also möglich zwei unterschiedliche Regelverhalten, was die Geschwindigkeit und die Stellgröße anbelangt, einzustellen. Was für den Betreiber bedeutet, dass er je nach Anforderung Regler 1 oder Regler 2 einsetzen kann.



6.3.4 Einstellungen abgeschlossen

In der Maske Einstellungen abgeschlossen wir die Bestätigung für die Eingabe aller erforderlichen Parameter vorgenommen. Durch die Betätigung der Taste Werksparameter werden für den Brecher vorbereitete Parameter geladen. Diese sind mit den Einstellparametern für den jeweiligen Brecher (wird mit jedem Brecher geliefert) zu kontrollieren und bei Abweichungen zu ändern.

	Kubria	Steuerung	Aufgabe	Betriebsart	Brecherstart	Brecher	Spaltregler	Bediener		03/17/21 -		
a.	Page 21	AN	freigeben	Automatik	Intern	AN	AN	admin		16:44:46		
							-			Anzahl: 0		
Einstellungen sind abgeschlossen												
								1				
				Eins	tellung al	oschlies	sen					
					5							
			-									
E au	10	Hand LO		e ii li d		ОН			ionis			
Abbi	ilduna 32	? - Ende dei	r Paramete	ereinstellun	a							

Das Feld Einstellungen abgeschlossen hat eine besondere Bedeutung. Nur wenn der Taster betätigt (schwarz hinterlegt) ist kann der Brecher überhaupt eingeschaltet werden. Im Falle eines Verlustes des Steuerprogramms und damit verbundenem Laden der Werkseinstellung aller Daten, wird der Taster zurückgesetzt (grau hinterlegt). Der Brecher kann dann nicht eingeschaltet werden. Nach Überprüfung und Eingabe aller Daten muss der Taster betätigt werden. Erst dann ist der Betrieb des Brechers wieder möglich. Bei Auslieferung der Steuereinheit ist dieses Feld ebenfalls zurückgesetzt.



7 Verzeichnis

Vorlage:

(TKF_GmbH, Kubriamatic - Servicehandbuch, Version 4.3 05/2015)

(TKF_GmbH, Kubriamatic Handbuch Version 4.2, 05/2015)

(TKIS_AG, 2016) 4832702 Kubriamatic - Bedienhandbuch

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1 - Startseite	6
Abbildung 2 - Hilfe	7
Abbildung 3 - HMI setup	7
Abbildung 4 - Rezeptspeicher	7
Abbildung 5 - Standardseite	8
Abbildung 6 - Hauptmenü	12
Abbildung 7 - Übersicht Maschinenparameter	12
Abbildung 8 - Nummerische Eingabe	13
Abbildung 9 - Startbild	14
Abbildung 10 - Hauptmenü	14
Abbildung 11 - Hauptbild Brechersteuerung	15
Abbildung 12 - Betriebswerte	18
Abbildung 13 - Überlastwerte	19
Abbildung 14 - Messwerte	20
Abbildung 15 - Handfunktionen	21
Abbildung 16 - Zustandsmeldungen	22
Abbildung 17 - Spaltkalibrierung	23
Abbildung 18 - WarmUp	24
Abbildung 19 - Trendanzeige	26
Abbildung 20 - Alarmmeldung	28
Abbildung 21 - Event-Liste	29
Abbildung 22 - Hauptmenü Parametereinstellungen	40
Abbildung 23 - Analogwertnormierung	41
Abbildung 24 - Grenzwerte	42
Abbildung 25 - Achs- und Spalteinstellung	43
Abbildung 26 - Spaltregler / Spaltkalibrierung	44
Abbildung 27 - Überlasteinstellung	46
Abbildung 28 - Zeiteinstellung	47
Abbildung 29 - Konfiguration 1	49



Schöneich Engineering & Service GmbH

Abbildung 30 - Konfiguration 2	50
Abbildung 31 - Aufgaberegelung	51
Abbildung 32 - Ende der Parametereinstellung	52